

SeBo®


Interior & Equipage

ERSTE INBETRIEBNAHME

Befestigung des Sockels am Boden

Achtung: Die Art des Befestigungsmittels für die Bodenmontage ist vom Typ des Bodens abhängig. (Stahl, Beton oder Holz). Die Befestigungsmittel sollten vom Monteur bestimmt werden und sind im Lieferumfang nicht enthalten.

1. Bohren Sie 4 Löcher in den Boden. (Siehe Bedienungsanleitung für die Dimensionierung)
2. Montieren Sie den Sockel mit dem geeigneten Befestigungsmaterial am Boden.



Vor der Erstverwendung entlüften



ACHTUNG: Das Trockengestell sollte vor der Erstverwendung erst gut entlüftet werden.

ACHTUNG: Bei der ersten Verwendung darf keine Decke oder Ähnliches auf dem Trockengestell liegen.



1. Stellen Sie Trockengestell in einer vertikalen Position auf. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und schalten Sie das Trockengestell durch Drücken des Fußschalters ein. Warten Sie bis das Trockengestell die Betriebstemperatur erreicht hat und lassen Sie es einen vollen Zyklus (3 Stunden) laufen, dadurch verteilt sich die Flüssigkeit, sammelt sich die Luft beim Entlüfter und wird überschüssige Flüssigkeit und Luft automatisch ausgeworfen.



2. **ACHTUNG:** WÄHREND DES ERSTEN ZYKLUS KANN **HEISSE FLÜSSIGKEIT** AUS DEM AUTOMATISCHEN ENTLÜFTER AUSTRETEN.

**LESEN SIE ERST DIE VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG
AUF**

[HTTP://SEBOINTERIOREQUIPAGE.COM/](http://sebointeriorequipage.com/)